MANUAL TECNICO DE INSTALACION

ACTUADOR IRREVERSIBLE PARA PUERTAS CON HOJAS BATIENTE.







<u>Atención!</u> Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presente manual, que es parte integrante de este producto.

Nuestros productos si son instalados por personal cualificado capaz de la evaluación de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445

La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CE

INDICE

	Pag.	
Composición embalaje	2	
Prospecto general	3	
Datos Técnicos	3	
Dimensión	4	
Conexiones y secciones de cables	4	
Consideraciones para la instalación	5	
Modalidad de instalación	5-6	
Inconvenientes : causas y soluciones	7	
Sugerencias y seguridad	8	

CONTENIDO EMBALAJE

1- Actuador




1- Kit placas de fijación y accesorios

1- llave de desbloqueo



1- Condensador (230Vca)

PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES




- 1- Actuador
- 2- Fotocélula externa
- 3- Indicador luminoso intermitente
- 4- Antena

- 5- Fotocélula interna
- 6- Central electrónica
- 7- Selector de llave
- 8- Emisor


DATI TECNICI

Alimentación del Motor	24Vdc	230 Vac
Peso máximo por hoja	350 / 200 Kg	400 / 250 Kg
Ancho máximo de la hoja	3,0 / 3,5 mt	3,0 / 3,5 mt
Tiempo medio de apertura	14÷22 sec	20 sec
Potencia del motor eléctrico	60 W	200 W
Velocidad de remolque	Variable	0,010 mt/sec
Condensador	1	12,5 μF
Ciclos diarios máximo	200	150
Servicio	80 %	50 %
Ciclos consecutivos máximo	45	20
Desbloqueo mecánico para maniobra de emergencia	Con Llave	
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C 8.5 Kg	
Peso		
Clase de protección	IP 44	
Carrera enganche	400 mm	
Empuje máximo	1600 N	
Lubricante	BECHEM RHUS 550	
Corriente absorbida por el motor	2,5 A	1 A

DIMENSIONES



CONEXION TIPO Y SECCION CABLES



CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente por personal cualificado para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la cancela automática.
- La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de instalaciones erradas por incapacidad y/o negligencia.
- Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento de la cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo debe responder, además, con las normas de seguridad vigentes en el país de instalación.

MODALIDAD DE INSTALACIÓN

- 1- Antes de proceder a la fijación de los estribos suministrados, determinar las cotas utilizando los datos indicados en la Tabla 1, considerar que estos sólo son válidos si el actuador se encuentra en posición de máxima extensión menos un centímetro de la carrera disponible (CD) cuando la cancela está cerrada para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento.
- **2-** Los datos **B** de la tabla, con referencia a los valores individuales de **A**, deben ser considerados como valores recomendados.
- 3- Para el anclaje del pistón utilizar los estribos de fijación suministrados.

Cuotas y Tablero

- Establecer la cota A + B que se desea utilizar.
- Nota 1: La carrera utilizable (CU) del actuador nunca deberá ser igual o superior a la carrera disponible(CD)
- Nota 2: La suma de las cotas
 A + B, determina la carrera utilizada CU.




TABELLA 1

ABERTURA	Α	В	Cu
90	80	80	160
	90	90	180
	100	100	200
	100	150	250
	110	110	220
100	120	120	240
	120	100	220


ABERTURA	Α	В	Cu
	130	130	260
110	140	140	280
	150	150	300
90° con	160	160	320
carrera	175	175	350
disponible 400mm	190	190	380
	200	200	400

Nota1: A+B = CU (Carrera utilizada), CD = (Carrera disponible) = 400 mm

INSTALACION DE LAS PLACAS DE FIJACION

Fijar la placa suministrada en el pilar .(FIG. 1)

y fijarla firmemente . (FIG. 2)



Atención! Al determinar la altura del suelo a la placa (A) (Fig.1) que va en la pared, tener en cuenta que el soporte delantero del motor en la puerta irá 40 mm más bajo del nivel posterior para conseguir la horizontabilidad del operador. (FIG.3)

Instalación de la placa de anclaje del pistón en la cancela

- 1- Montar la placa de anclaje en el pistón. Insertar la arandela, atornillar la tuerca y apretar fuertemente. (FIG.4)
- 2- Cerrar la cancela
- 3- Acercar el pistón a la cancela con la placa ya montada.
- 4- Llevar la unión a final de carrera, reducir la carrera de aprox. 1 cm y marcar la posición de la placa.
- 5- Repetir la misma operacion en abertura
- 6- Si las posiciones corresponden fijar la placa en la cancela. En caso contrario comprobar otra vez las cotas A y B (TABLA 1)

(FIG. 4)

Procedimiento de desbloqueo

Insertar la llave en dotación, girarla de 90° y levant ar la palanca.

En esta posicion el actuador sera desbloqueado.







INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
Ante un mando emitido con el radiomando o con el selector de llave, la cancela no abre o el motor no arranca	Alimentación de red 230 volt ausente	Controlar el interruptor principal
	Presencia de STOP de emergencia	Controlar los selectores o mandos de STOP. Si no utilizados, controlar en la central, el puente en entrada contacto STOP
	Fusible quemado	Sustituirlo por otro fusible con las mismas características.
	Cable de alimentación del o de los motores no conectado o defectuoso.	Conectar el cable en el borne respectivo o sustituirlo.
	Hay un obstáculo en el medio de fotocélula o ésta no funciona	Verificar la conexión, remover obstáculo
Ante un mando emitido con el radiomando no abre pero funciona con el mando de llave	El radiomando no ha sido memorizado o la batería está descargada	Efectuar el procedimiento de reconocimiento del radiomando en el receptor de radio o sustituir la batería por otra nueva.
La cancela arranca, pero se detiene	La fuerza del o de los motores es insuficiente	Compruebe los parámetros de la central
Una hoja se abre y la otra se cierra	La conexión no es correcta	Cambiar las polaridades de los cables del motor involucrado

Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el Centro de Asistencia más cercano

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser remitidas al usuario. Leerlas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Es necesario conservar el presente módulo y transmitirlo a los nuevos utilizadores del equipo. La errada instalación o el uso inadecuado del producto podría representar una fuente de grave peligro.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

- La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la legislación local, estatal, nacional y europea vigente.
- Antes de iniciar la instalación controlar la integridad del producto.
- La puesta en obra, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas a "La Perfección".
- Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el ambiente ni dejados al alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro.
- No instalar el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferidos por campos electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave peligro para la seguridad.
- Preveer, en la red de alimentación, una protección para extratensiones y un interruptor/seccionador y/o diferencial adecuados para el producto y en conformidad con las normas vigentes.
- El constructor queda eximido de cualquier responsabilidad en el caso de instalación de dispositivos y/o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y el funcionamiento.
- Para la reparación o sustitución de las partes se deberán utilizar exclusivamente repuestos originales.
- El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y utilización de los componentes y de todo el sistema.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

- Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.
- El producto deberá ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso. Asimismo, las informaciones contenidas en el presente documento y en la documentación adjunta podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del producto. La sociedad queda eximida de cualquier responsabilidad.
- Mantener los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los niños.
- En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, remover la alimentación y abstenerse de efectuar cualquier intento de intervención. Dirigirse únicamente al personal profesionalmente competente y encargado de realizar dicha tarea. El irrespeto por lo antes I indicado podría generar situaciones de grave peligro.

Los datos y las imágenes son orientativos

se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.